

# Upotreba štampača Zebra GK420t



United Nations : Educational, Scientific and Cultural Organization .

Regional Centre for Library Information Systems and Current Research Information Systems Regionalni center za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti

© IZUM, 2024

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM.

# SADRŽAJ

1	Uvod	1
2	Upotreba štampača GK420t	1
	2 1 Opis štampača	1
	<ul><li>2.2 Prikliučivanie i podešavanie štampača</li></ul>	3
	2.3 Čišćenje termičke glave štampača	4
	2.4 Nameštanje trake sa nalepnicama i crne trake	4
	2.5 Postupak resetiranja štampača	6
	2.6 Statusni indikator	6
3	Podešavanje drajvera	7
4	Podešavanje u aplikaciji COBISS Lib	10
5	Moguće poteškoće pri štampanju	13
	5.1 Pomaknuta nalepnica	13
	5.2 Odstupanje za jednu praznu nalepnicu	14

#### SLIKE

Slika 1: Zadnja strana štampača GK420t	1
Slika 2: Prednja strana štampača GK420t	1
Slika 3: Otvaranje štampača	2
Slika 4: Zatvaranje štampača	2
Slika 5: Termička glava štampača	2
Slika 6: Priključivanje na napajanje	3
Slika 7: USB priključivanje	3
Slika 8: Čiščenje termične glave	4
Slika 9: Otvaranje poklopca i nameštanje trake sa nalepnicama	4
Slika 10: Traka sa nalepnicama se nalazi ispod vodilica	5
Slika 11: Nameštanje čaura crne trake	5
Slika 12: Konačno nameštanje crne trake	5
Slika 13: Kontrolna tabla sa štampačima i uređajima	7
Slika 14: Podrazumevane vrednosti štampanja	7
Slika 15: Podešavanje štampanja	8
Slika 16: Zahtevnija podešavanja	8
Slika 17: Međutoniranje	9
Slika 18: Kontrolna tabla i podešavanje štampanja	9
Slika 19: Korisnički interfejs COBISS Lib i testiranje veze	. 10
Slika 20: Korisnički interfejs COBISS Lib i logičke destinacije	. 10
Slika 21: Editor logičkih destinacija	. 11
Slika 22: Podešavanje logičkih destinacija	.11
Slika 23: Detaljna podešavanja	.12
Slika 24: Osvežavanje podešavanja u korisničkom interfejsu COBISS Lib	. 12
Slika 25: Editor logičkih destinacija za nalepnice za članove	. 13
Slika 26: Podešavanja štampača	. 13
Slika 27: Slanje fabričkih podešavanja	. 14
Slika 28: Podešavanja štampača	. 15
Slika 29: Kalibracija medijuma	. 15

## 1 Uvod

Dokument prikazuje kako upotrebljavamo štampač pri radu u sistemu COBISS (priključivanje, menjanje papira i sl.).

# 2 Upotreba štampača GK420t

## 2.1 Opis štampača

Prekidač za uključivanje i isključivanje



Slika 1: Zadnja strana štampača GK420t

Tipka FEED i statusni indikator



Slika 2: Prednja strana štampača GK420t

**Tipka FEED** – U normalnom načinu rada traku sa nalepnicama pomeramo za jednu nalepnicu napred.

**Statusni indikator** – U normalnom načinu rada svetli zeleno. Ukoliko je crvene boje, nešto nije u redu sa štampačem: ili nema više trake sa nalepnicama ili nema crne trake ili je potreban servis, jer je u pitanju veća greška.

Otvaranje i zatvaranje štampača



Slika 3: Otvaranje štampača



Slika 4: Zatvaranje štampača

Položaj termičke glave



Slika 5: Termička glava štampača

## 2.2 Priključivanje i podešavanje štampača

Štampač GK420t povezujemo sa računarom pomoću priloženog USB kabla.

Priključivanje na napajanje



Slika 6: Priključivanje na napajanje

USB priključivanje



Slika 7: USB priključivanje

Pri instalaciji možemo da koristimo drajvere, koji su dostupni:

- preko linka <u>https://www.zebra.com/us/en/supportdownloads/printers/desktop/gk420t.html</u>,
- preko linka <u>https://www.seagullscientific.com/support/downloads/drivers/</u>.

Za upotrebu štampača na više radnih stanica preporučujemo priključivanje na jednu radnu stanicu i uključivanje zajedničke upotrebe štampača za ostale radne stanice. Za pomoć pozovite 02/2520 333 (Pozivni centar) ili pošaljite poruku na <u>podpora@izum.si</u>.

## 2.3 Čišćenje termičke glave štampača

Za čišćenje glave štampača možemo da upotrebimo priloženi flomaster za čišćenje, koji sadrži tečnost za čišćenje. Upotrbljavamo ga tako da vrhom očistimo prljavštinu, koja se nakupila na grejnem delu termičke glave.

Flomaster za čišćenje možemo da upotrebimo samo jednom, i to samo za čišćenje glave. Ako upotrebimo isti flomaster drugi put, nakupljena nečistoća može da ošteti glavu. Umesto flomastera za čišćenje možemo da upotrebimo meku krpu ili čisti alkohol.



Slika 8: Čiščenje termične glave

#### 2.4 Nameštanje trake sa nalepnicama i crne trake

Postupak se odvija u sledećim koracima:

1. Otvorimo poklopac štampača. Kolut trake sa nalepnicama postavimo na zeleni nosač.



Slika 9: Otvaranje poklopca i nameštanje trake sa nalepnicama

2. Traka sa nalepnicama mora da prolazi ispod vodilica.



Slika 10: Traka sa nalepnicama se nalazi ispod vodilica

3. Puni kolut stavimo na unutrašnji nosač. Praznu čauru, koja ostane od trake, stavimo na prednji nosač. Prilikom nameštanja oba dela potrebno je paziti da zarezi na čaurama pravilno upadnu. Lepljivi vrh crne trake pritvrdimo na praznu čauru. Crnu traku pre upotrebe navijemo, tako da je zategnuta.



Slika 11: Nameštanje čaura crne trake



Slika 12: Konačno nameštanje crne trake

#### 2.5 Postupak resetiranja štampača

Nakon nameštanja trake sa nalepnicama i crne trake izvodimo sledeće korake (pritom poklopac mora da bude zatvoren i statusni indikator mora da svetli zeleno):

- 1. Isključimo štampač.
- 2. Pritisnemo i držimo tipku FEED.
- 3. Štampač ponovo uključimo.
- 4. Statusni indikator počinje da trepti zeleno u sekvencijama: 1-, 2-, 3- i 4- puta.
- 5. Nakon sekvence 4-puta pustimo tipku FEED.
- 6. Štampač počinje sa postupkom odmeravanja i pomera traku sa nalepnicama.
- 7. Nakon obavljenog postupka odmeravanja štampač isključimo i uključimo.

#### 2.6 Statusni indikator

Tabela 1: Statusni indikator

Boja	Status	Objašnjenje i rešenje	
bez		Štampač nije uključen.	
zelena	stalno	Rad štampača je normalan.	
narandžasta	stalno	Svetli 10 sekundi odmah nakon uključivanja. Ako svetli duže, potrebno je servisiranje.	
zelena treperi		Rad štampača je normalan.	
crvena	treperi	Nestalo je nalepnica ili crne trake.	
zelena dvaput zatreperi		Štampač miruje.	
narandžasta dvaput zatreperi		Glava štampača se pregrejala.	
zelena i crvena	naizmenično trepere	Fleš memorija ( <i>eng. Flash memory</i> ) nije programirana, potrebno je servisiranje.	
crvena i zelena zatreperi 2-put crvena i potom 1-put zelena		U kvaru je ili glava štampača ili pogonski motor, potrebno je servisiranje.	

#### **3** Podešavanje drajvera

Kada je drajver instaliran, pre štampanja nalepnica moramo prilagoditi njegova podešavanja. To izvodimo u **Kontrolnoj tabli (Control Panel)** gde izaberemo oblast **Uređaji i štampači (Devices and Printers)**. Ispisuju se svi štampači koji su na raspolaganju. Izaberemo štampač *ZDesigner GK420t* i kliknemo na njega desnim tasterom miša. U dodatnim opcijama izaberemo **Svojstva štampača (Printer properties)** (Slika 13).



Slika 13: Kontrolna tabla sa štampačima i uređajima

Kada kliknemo Svojstva štampača (Printer properties), prikazaće se novi prozor. Na jezičku Više opcija (Advanced) izaberemo opciju Podrazumevane vrednosti štampanja... (Printing Defaults ...) (Slika 14).

Printer Settin	gs Stocks	Languag	e Barcode	Fonts	Comm	and Fonts	Abou
General	Sharing	Ports	Advanced	Color	Manage	ement	Securit
Always	available						
() Availab	le from	00:00	*	То	00:0	0	*
Priority:	1	•					
Driver:	ZDesign	er GK420t			$\sim$	New Dri	ver
⊖ Star	t printing af	ter last page nmediately	e is spooled				
○ Star	t printing afi t printing in rectly to the	ter last page nmediately printer	e is spooled				
○ Star	t printing aff t printing im rectly to the	ter last page nmediately printer	e is spooled				
○ Star	t printing af t printing im rectly to the ismatched d	ter last page nmediately printer documents ments first	e is spooled				
○ Star ④ Star ○ Print dii ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	t printing af t printing im rectly to the ismatched d ooled docur rinted docun	ter last page nmediately printer documents ments first nents	e is spooled				
<ul> <li>○ Star</li> <li>● Print dii</li> <li>─ Hold m</li> <li>─ Print sp</li> <li>□ Keep pr</li> <li>✓ Enable a</li> </ul>	t printing af t printing im rectly to the ismatched d ooled docur inted docun advanced pr	ter last page nmediately printer documents ments first nents rinting featu	e is spooled				
<ul> <li>○ Star</li> <li>● Star</li> <li>○ Print dii</li> <li>□ Hold m</li> <li>○ Print sp</li> <li>□ Keep pr</li> <li>○ Enable a</li> <li>○ Printin</li> </ul>	t printing af t printing im rectly to the ismatched d ooled docur inted docun advanced pr g Defaults	ter last page nmediately printer documents ments first nents rinting featu	e is spooled res nt Processor		Sepa	arator Pag	ję
<ul> <li>Star</li> <li>Star</li> <li>Print dii</li> <li>Hold m</li> <li>Print sp</li> <li>Keep pr</li> <li>Enable a</li> <li>Printin</li> </ul>	t printing af t printing im rectly to the ismatched d isooled docur rinted docun advanced pr <u>g Defaults</u>	ter last pagi printer documents ments first nents inting featu Pri	e is spooled res nt Processor		Sepa	arator Pag	e

Slika 14: Podrazumevane vrednosti štampanja

Otvara se novi prozor u kojem podešavamo odgovarajuće parametre (Slika 15).

Ba			Comman	d Fonts	3		
Custom Com	mands	Impo	ort/Expor	t settings	To	ols	About
Options	Advanced	Setup	Dithe	ering	Stocks	Print	er Memory
Settings —							
No.	Of Copies:		1				
Spee	ed:		7.6	~	cm/s		
Dark	ness:		25	~			
Stoc	ks:		User de	fined			$\sim$
Paper Format	t ———						
() c	m			ort	rait		
Or	nm		aswa	Oland	scape		
() ir	nch		VBCE	🗌 rotai	e 180°		
Size							
Widt	h:	6,00					
Heig	ht:	4,00		7			
Unprintable A	vea —			_			
Left:		0.00		Top:	[	0,00	
Righ	t:	0.00		Bottom	: [	0.00	
-		1.50					

Slika 15: Podešavanje štampanja

Kada uredimo podešavanja na jezičku **Opcije**, kliknemo na jezičak **Zahtevnija podešavanja** gde moramo da obratimo pažnju da je kod **Vrsta medijuma** izabrana vrednost *termo transfer* (Slika 16).

🖶 ZDesigr	ner GK420t Pr	inting D	efaults			$\times$
	Barcode Fonts			Comman	d Fonts	3
Custom C	ommands	Import/	Export settin	gs To	ols	About
Options	Advanced S	Setup	Dithering	Stocks	Print	er Memory
Use pri Operation	inter settings Mode ———					
0	Tear off		0	Applicator		
0	Rewind		0	Stream		
0	) Peel Off		0	RFID		
0	) Linerless Per	el	0	Cutter		
C	) Linerless Cut		Gro	up Quantity:	0	
	) Linerless Del	ay Cut	0	Advanced **		
	Mirror Image			nverse		
Media Typ	e					
	Thermal Tra	nsfer	0	Thermal Dire	ct	
Tracking I	Mode					
C	Continuous		0	Mark Sensing	9	
0	Web Sensin	g				
Adjustmen	t					
Т	ор	0.00	cm			
Т	ear Off	0,00	cm			
Le	eft Position	0,00	cm			
** Only va	alid for use with	n Labeling	g Software			
	Applicat	tor	Othe	r	Calib	orate
	OK		Cancel	Apply		Help

Slika 16: Zahtevnija podešavanja



Naposletku proverimo da li je na jezičku Međutoniranje izabran tip bez (Slika 17).

Slika 17: Međutoniranje

Predlažemo da ista podešavanja izvedete i kod opcije Izbori pri štampanju (Printing preferences)



Slika 18: Kontrolna tabla i podešavanje štampanja

## 4 Podešavanje u aplikaciji COBISS Lib

Da bismo koristili štampače u COBISS Lib, prethodno moramo da se instaliramo servis COBISS DGW. <u>https://www.cobiss.net/doc/Namescanje\_COBISS\_DGW\_XX.pdf</u>

Uspešnost instalacije u COBISS Lib možemo da proverimo metodom **Podešavanja i** administracija / Server / Testiraj vezu sa COBISS DGW. Poruka *COBISS DGW je povezan!* ukazuje na to da je instalacija uspešna i da možemo nastaviti sa dodavanjem štampača u logičke destinacije (Slika 19).

COBISS LIB - IZUM_PP	× +	- 0	
→ C <sup>2</sup> 5 cs.cobiss.ne	t/clib/izum_pp/	응 단 ☆ 키 🛛 🛓	
CL COBISSLib	IZUM_PP	ව 🏠 🔎 🗳 🚺 ? 🛔 sys_mira	
Aktivni iskalniki	1 Dk Domača knjižnica	7 Pr Pregled obdelav osebnih podatkov (ZVOP)	
Serijske publikacije	P Partner +	<ul> <li>Prikaži obdelave oseb. podat vsi uporabniki</li> <li>Prikaži obdelave oseb. podat izbrani uporabnik (zbirni podat.)</li> </ul>	
Elektronski viri	3 Kontakt	<ul> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik</li> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani član</li> <li>Natisni Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov</li> </ul>	
Izposoja	Uporabnik si Sporočilo	× čila	
Medknjižnična izposoja Nastavitve in	COBISS DGW je povezan!	poročilo vsem uporabnikom i zadnje sporočilo V redu	
administracija Izpisi	Na Nastavitve	predioge in pripompe	
	Lokalni šifranti     Lirgievalnik tipranti vrst.     Urejevalnik pripanti vrst.     Urejevalnik opravil     Uprozbrške destinacije     Logične destinacije     Ostebni imenik     Nastavi iskalni filter za odpisano gradivo     Nastavi iskalni filter za odpi	Strežnik     Spreminjanje gesel     Oveži nastvitve     Okaži napake na strežniku     Okaži dnevnik aktivnosti     Sistemške nastavitve     Informacije o strežniku     Okaži prijavljene uporabnikk sistema     Nastavitev ravni prijave     Metanistika insperstve COMSS DEW	

Slika 19: Korisnički interfejs COBISS Lib i testiranje veze

U COBISS Lib izaberemo **Podešavanja i administracija / Podešavanja / Logične destinacije** (Slika 20).



Slika 20: Korisnički interfejs COBISS Lib i logičke destinacije

Otvara se prozor **Editor logičkih destinacija** u kojem izaberemo opciju *Nalepnica – građa:* [podrazumevani lokalni štampač] i kliknemo dugme **Uredi** (Slika 21).

Urejevalnik logičnih destinacij ×									
Logične destinacije									
Nalepke – Partner: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Dobavnica – MI: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Interno naročilo – MI: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Porazdelitev – Nabava: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Nalepka – gradivo: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Nalepka – gradivo, 50 x 25: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Nalepka – gradivo, 75 x 50: [privzeti lokalni tiskalnik]									
Dobavnica (za računovodstvo) – MI: [privzeti lokalni tiskalnik									
Tiskalnik – Izposoja: [privzeti lokalni tiskalnik]									
On									
Uredi Privzeto (opis) V redu Prekliči									

Slika 21: Editor logičkih destinacija

Otvara se prozor **Korisničke destinacije** u kojem kliknemo na dugme **Dodaj štampač**. U novom prozoru sa padajućeg spiska izaberemo štampač *ZDesigner GC420t* kojim nameravamo da štampamo nalepnice za građu (Slika 22).

Uporabniške destinacije		×
Destinacije		
	Dodaj e	-naslov
	Dodaj ti	skalnik
	Iz osebneg	a imenika
	Ure	di
	Odst	rani
	V redu	Prekliči
Tiskalnik		×
Tiskalnik		
ZDesigner GK420t		~
Število kopij		
1		

Slika 22: Podešavanje logičkih destinacija

Kada izaberemo štampač, kliknemo na dugme **Detalji** i proverimo da li su detaljna podešavanja za ovaj tip štampača pravilna (Slika 23).

Podrobnosti	×
Način tiskanja	
grafični	~
Vrsta tiskalnika	
	~
Podvrsta tiskalnika	,
	~
Stil tiskanja	
enostransko	~
Usmerjenost	
pokončno	~
V redu P	rekliči

Slika 23: Detaljna podešavanja

Kada odredimo sva podešavanja, izbor potvrdimo klikom na dugme U redu. Na kraju u meniju Sistem izaberemo Osveži podešavanja (Slika 24).

COBISS Lib - IZUM_PP	x +	- 🗆 X
← → C 😁 cs.cobi	ss.net/clib/izum_pp/	er ڬ 🖈 🗊 🔳 😩 🗄
= 🕻 COBISSLib	IZUM_PP	🔊 🌣 🔎 🚺 ? 🛔 sys_miranl 🗭
Aktivni iskalniki	1 Dk Domača knjižnica	7 Pr Pregled obdelav osebnih podatkov (ZVOP)
E Nabava Serijske publikacije	P Partner +	<ul> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – vsi uporabniki</li> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik (zbirni podat.)</li> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik (zbirni podat.)</li> </ul>
Elektronski viri Zaloga	3 K Kontakt	<ul> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani uporabnik</li> <li>Prikaži obdelave oseb. podat. – izbrani član</li> <li>Natisni Zapisnik o pregledu obdelav osebnih podatkov</li> </ul>
Izposoja	Uporabnik sistema	8 Sp Sporočila
Medknjižnična izposoja Nastavitve in administracija		<ul> <li>Poslji sporočilo vsem uporabnikom</li> <li>Preberi zadnje sporočilo</li> <li>Pripravi obvestilo za COBISS+</li> <li>Pošlji oradloga in pripravba</li> </ul>
tzpisi	<ul> <li>Na Nastavitve</li> <li>Lokalni šifranti</li> <li>Urejevalnik izpisnih vrst</li> <li>Urejevalnik opravil</li> <li>Uporabniške destinacije</li> <li>Logične destinacije</li> <li>Osebni imenik</li> <li>Nastavi datum izvajnja postopkov v izposoji</li> <li>Nastavi iskalni filter za odpisano gradivo</li> <li>Nastavi iskalni filter za odpisano gradivo</li> <li>Rastavi bližnjice za postopke</li> <li>RFID-naprava/status zaščite</li> <li>Profili – pregled, urejanje</li> </ul>	<ul> <li>9</li> <li>Strežnik</li> <li>Spreminjanje gesel</li> <li>Osveži nastavitve</li> <li>Pokaži dnevnik aktivnosti</li> <li>Sistemske nastavitve</li> <li>Informacije o strežniku</li> <li>Pokaži prijavljene uporabnike sistema</li> <li>Nastavitev ravni prijave</li> <li>Testiraj povezavo s COBISS DGW</li> </ul>

Slika 24: Osvežavanje podešavanja u korisničkom interfejsu COBISS Lib

Sada možemo početi da štampamo nalepnice za građu.

Ako na istom štampaču želimo da štampamo i nalepnice za članove, postupak je isti kao što je opisano u prethodnim koracima, s tom razlikom da podešavamo logičku destinaciju *Nalepnica – Pozajmica (član)* (Slika 25).

Urejevalı	nik logičnih des	tinacij			×	
Logične des	tinacije					
Dobavnica	a (za računovodstvo	) – MI: [privzeti lo	kalni tiskalnik]			
Tiskalnik -	- Izposoja: [privzeti	okalni tiskalnik]				
Opomini (	(kuverte) – Izposoja:	[privzeti lokalni ti	skalnik]			
Zadolžnic	a – Izposoja: [privze	i lokalni tiskalnik]				
Nalepka –	Nalepka – Izposoja (član): (Tiskalnik: ZDesigner GK420t) [privzeti lokalni tiskalnik]					
Tiskalnik - blagajniški predal: [privzeti lokalni tiskalnik]						
Plastična članska izkaznica – Izposoja (član): [privzeti lokalni tiskalnik]						
Račun – Izposoja: [privzeti lokalni tiskalnik]						
Zadolžnic	a za rezervacijo – Iz <sub>l</sub>	oosoja: [privzeti lo	kalni tiskalnik]			
Nalepka –	inventar: [privzeti l	okalni tiskalnik]				
Uredi	Privzeto (opis)			V redu	Prekliči	

Slika 25: Editor logičkih destinacija za nalepnice za članove

## 5 Moguće poteškoće pri štampanju

#### 5.1 Pomaknuta nalepnica

Ako nakon instalacije drajvera i podešavanja logičkih destinacija štampanje nalepnica ne funkcioniše pravilno (recimo da dolazi do pomeranja teksta na nalepnici) podešavanja štampača treba da vratite na fabrička pomoću originalnih drajvera.

Postupak je sledeći: u Kontrolnoj tabli kliknemo na ikonu Uređaji i štampači (Devices and Printers). Potražimo štampač, odnosno ikonu štampača ZDesigner GK420t i kliknemo desni taster miša.

U opcijama izaberemo *Printer properties*. Otvara se novi prozor u kome kliknemo na dugme **Preferences...** (Slika 26).

	kalnika Pi	redloge Je:	zik	Pisave či	rtnih kod	Ukazne pisa	ave About
General	Sharing	Ports	Adva	nced	Color M	anagement	Security
	ZDesi	gner GK420t					
Location:							
<u>C</u> omment							
M <u>o</u> del: Features Color: N	ZDesig	ner GK420t		Paper a	vailable:		
Double-	sided: No			User d	efined		~
Staple: l	Jnknown						
	Jnknown	n: 203 dpi					-
Speed: l Maximu	inniesolutiu						

Slika 26: Podešavanja štampača



Slika 27: Slanje fabričkih podešavanja

Kod **Vrsta komande (Command type)** izaberemo *Akcija (Action)*, a kod **Komanda (Command name)** *Fabrička podešavanja (Load factory defaults)* i kliknemo na dugme **Pošalji (Send)**. Ovom komandom štampaču se šalju fabrička podešavanja. Nakon toga ponovo pokušamo da odštampamo nalepnicu.

## 5.2 Odstupanje za jednu praznu nalepnicu

Ako podešavanje ne reše poteškoće sa odstupanjem nalepnice, možemo da pokušamo sa kalibriranjem nalepnice. Ovu metodu koristimo ako štampač odštampa praznu nalepnicu pored nalepnice za građu.

Postupak je sledeći: najpre otvorimo **Kontrolnu tablu** gde kliknemo na ikonu Uređaji i štampači (**Devices and Printers**). Potražimo štampač, odnosno ikonu štampača ZDesigner GK420t i kliknemo desni taster miša. Izaberemo opciju *Printer properties*.

Otvori se novi prozor gde kliknemo na dugme Preferences... (Slika 28).

<u> </u>	ikalnika   ł	Predloge	Jezik	Pisave č	irtnih kod	Ukazne pisave	Abou
General	Sharing	Ports	Adv	/anced	Color M	anagement	Security
S	ZDes	igner GK4	20t				
Location:							
C							
<u>Comment</u>							
Model	7Desi	oner GK42	20+				
Model: — Features	ZDesi	gner GK42	20t				
Model: Features Color: N	ZDesi	gner GK42	20t	Paper a	vailable:		
Model: Features Color: N Double-	ZDesi lo sided: No	gner GK42	20t	Paper a	available: lefined		*
Model: Features Color: N Double- Staple: U	ZDesi lo sided: No Jnknown	gner GK42	20t	Paper a User c	available: lefined		*
Model: Features Color: N Double- Staple: U Speed: U	ZDesi lo sided: No Jnknown Jnknown	gner GK42	20t	Paper a User o	available: lefined		*
Model: Features Color: N Double- Staple: U Speed: U Maximu	ZDesi lo sided: No Jnknown Jnknown m resoluti	gner GK42 on: 203 dp	20t	Paper a User o	available: lefined		*
M <u>o</u> del: Features Color: N Double- Staple: U Speed: U Maximu	ZDesi sided: No Jnknown Jnknown m resoluti	gner GK42 on: 203 dp	20t Di	Paper a User o	available: lefined		*
M <u>o</u> del: Features Color: N Double- Staple: U Speed: U Maximu	ZDesi sided: No Jnknown Jnknown m resoluti	gner GK42 on: 203 dp	20t Di Prefe	Paper a User o	available: lefined	Print Test Pac	* *

Slika 28: Podešavanja štampača

U novom prozoru sa dodatnim podešavanjima izaberemo jezičak Alati (Tools) (Slika 29).

6	🚽 ZDesigner GK420	Ot_1 Printing Prefere	nces		×		
	Spomin tiskalnik	a Pisave črtn	ih kod	Ukazr	ne pisave		
	Možnosti Zah	tevnejše nastavitve	Barvno s	tresanje	Predloge		
	Poljubni ukazi	Uvoz/Izvoz nastav	vitve	Orodja	About		
	Ukazi za tiskalnik						
	Tip ukaza:	Ukaz:					
	Akcija	Diagnosti	čni način				
	Natisni	Izhod iz d	iagnostične	ga načina			
		Ponastav	i tiskalnik				
		Pošlji dato	oteko				
		Pošlji uka Tovamišk	Z o pastavity				
		Tovallis		c			
I.							
1							
	0-1-						
	Upis						
	medija in tipal.						
				F	Pošlji		
		OK Cancel		pply (	Help		

Slika 29: Kalibracija medijuma

Kod **Tip komande (Command type)** izaberemo *Akcija (Action)*, a kod **Komanda (Command name)** izaberemo *Kalibracija medijuma (Calibrate media)* (kao što je prikazano na Slika 29). Klikom na dugme **Pošalji (Send)** parametri za novo kalibriranje šalju se štampaču.

Ponovo pokušamo da odštampamo malepnicu.